

Mobilitetspakka 2022

Angivelse av posisjon ved grensepassering (Ikrafttredelse: 21.02.2022)

I 2022 vil flere nye regelverk innføres i fellesskap innenfor EU. Bestemmelsene er en del av en større pakke, mobilitetspakken, og skal gi bedre arbeidsforhold for yrkessjåførere, mer rettferdig konkurranse mellom transportselskaper og økt trafikksikkerhet i europeisk transportsektor. Pakken inneholder regler om tillatelser, godstransport, kjøre- og hviletider, fartsskrivere og arbeidstid. Vedtaket ble tatt i løpet av sommeren 2020 og de fleste reglene kommer til anvendelse fra 21. februar 2022. Endring berørt av dette dokumentet: Fra 21. februar 2022 skal sjåførene manuelt registrere kjøretøyets posisjon hver gang kjøretøyet krysser grensen til en medlemsstat

KG Sandström AB
Sveinung, Björnsdalen, Skövde

ANGE START-/SLUTLAND når kort redan är inmatat

Att ange start och slut på arbetspasset är ett lagravn.

Detta görs när start- resp. slutland anges. Färdskrivaren frågar ofta efter detta vid in- eller utmatning av förarkortet, men inte alltid. Nedan visas hur detta anges manuellt.

08:53 • 0 km/h 3511.2km	Från grunddisplay, tryck OK för att komma till meny.
Utskrift Förare 1	Tryck 1 till menyng Ange Förare 1. Tryck OK
Förare 1 Start land	Tryck OK
Start land 05.12 08:53 :S	Välj aktuellt land med 1 och bekräfta med OK .
Datainmatning sparad	Klart! Tryck 1 för att återgå till grunddisplay.

info@kgandstrom.se www.kgandstrom.se sid 17

KG Sandström AB
Sveinung, Björnsdalen, Skövde

ANGE START-/SLUTLAND når kort redan är inmatat

Att ange start och slut på arbetspasset är ett lagravn.

Detta görs när start- resp. slutland anges. Färdskrivaren frågar ofta efter detta vid in- eller utmatning av förarkortet, men inte alltid. Nedan visas hur detta anges manuellt då kortet redan är inmatat.

02h43 03h28 03h36 12:53	Grunddisplay. Tryck OK för att komma till meny.
UTSKRIFT	Tryck 1 för att bläddra genom menyng till PLATSER.
PLATSER	Gå in i menyng PLATSER med OK .
Ange OUT	Stega med 1 för att komma till Startplats.
Startplats	Bekräfta med OK .
Välj land Sverige	Välj aktuellt startland med 1 . Bekräfta med OK .
Ändringar sparade	Startland lagrat...
Startplats	Gå tillbaks till grunddisplay genom att trycka på 1 . Klart!

info@kgandstrom.se www.kgandstrom.se sid 19

OBS!

För att ange gränspassage för förare 2 vid multibemanning stega ner till "Ange Förare 2". I övrigt är det samma instruktion som ovan.

OBS!

Med Stoneridge SE5000 kan man inte ange startland för förare 2 vid multibemanning. Därför tillåts man mata ut förare 2's förarkort för att kunna ange detta, utan att det blir ett "otillåtet uttagande av kort under dagen".